




# **ВЕНТИЛЯТОР НА ПОДСТАВКЕ**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Прочитайте эту инструкцию перед использованием вентилятора и сохраните ее.

Вентилятор предназначен только для домашнего использования.  
Не используйте его на улице.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Наименование товара            | Вентилятор |
| Номинальное напряжение         | 220В       |
| Номинальная мощность           | 50Вт       |
| Диаметр лопастей               | 300мм      |
| Частота                        | 50Гц       |
| Размер упаковки: 450x175x350мм |            |

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте только в сети с напряжением 220В.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно.

В случае поломки или повреждения шнура нужно обратиться в сервисную службу.

Не прикасайтесь к вентилятору мокрыми руками.

Не используйте вблизи взрывоопасных и горючих объектов.

Если прибор не используется долгое время, необходимо выключить вилку из розетки.

Не вставляйте в лопасти вентилятора посторонние предметы во избежание травм и поломки прибора.

Отключите прибор от электрической сети, если в корпус попала вода.

Высушите корпус перед использованием.

Для мытья корпуса можно использовать нейтральные моющие средства.


Не ставьте вентилятор близко к стенам, занавескам, электрической розетке.

Не стучите по корпусу и не встряхивайте вентилятор при использовании, это может привести к поломке.

Дети могут использовать прибор только под присмотром взрослого.

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Передняя решетка
2. Контргайка
3. Лопасть вентилятора
4. Стопорная гайка
5. Задняя решетка
6. Винт
7. Пластиковый стержень для включения вращения
8. Переключатель скорости вращения вентилятора
9. Корпус двигателя
10. Верхняя съемная стойка
11. Нижняя съемная стойка
12. Основание









## СБОРКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

1. Извлеките все детали из упаковки.
2. Установите основание (12) на пол.
3. Вставьте нижнюю стойку (11) в основание (12).
4. Вставьте верхнюю стойку (10) в нижнюю (11), закрепите ее, повернув верхнюю стойку (10) по часовой стрелке.
5. Вставьте корпус двигателя (9) в верхнюю стойку (10), закрепите его, повернув корпус двигателя (9) по часовой стрелке.

## СБОРКА ЛОПАСТЕЙ РЕШЕТКИ

1. Разместите заднюю решетку (5) на валу двигателя.
2. Закрепите заднюю решетку (5) стопорной гайкой (4).
3. Разместите лопасть вентилятора (3) на валу двигателя.
4. Затяните контргайку на валу двигателя.
5. Соедините боковую защелку передней решетки (1) с соответствующим отверстием на задней решетке (5).
6. Совместите переднюю (1) и заднюю решетки (5) до щелчка.
7. Соедините переднюю из заднюю решетки с помощью винта (6).



## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Вентилятор поддерживает два уровня высоты  
(одна пластиковая стойка - меньшая высота;  
две пластиковые стойки - максимальная высота).

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите к электрической розетке 220-240В (50 Гц).

Поверните переключатель, чтобы выбрать желаемую скорость вентилятора:

0 = выключение вентилятора;

1 = низкая скорость вентилятора;


2 = средняя скорость вращения вентилятора;

3 = высокая скорость вращения вентилятора.

## ВРАЩЕНИЕ

Нажмите на пластиковый стержень, вентилятор начнет вращаться.

Потяните за пластиковый стержень, вентилятор прекратит вращение.



## **ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Всегда отключайте устройство от сети перед чисткой. Для того чтобы поддерживать вентилятор в чистоте, внешний корпус можно протирать мягкой влажной тканью, а затем сухой тканью.

### **ВНИМАНИЕ:**

Не допускайте попадания жидкости внутрь вентилятора.

Для чистки вентилятора не используйте спирт, бензин, абразивные порошки, полироль для мебели или грубую щетку. Это может привести к повреждению поверхности вентилятора.

Не погружайте вентилятор в воду.

Не используйте аэрозольный очиститель

## **УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Для того чтобы защитить окружающую среду и переработать сырье, просим покупателей сдавать неисправное оборудование в специальные контейнеры для сбора электрических приборов с символом перечеркнутого колеса.

ТеплЭко® является зарегистрированной  
торговой маркой, принадлежащей  
компании ООО «ТД ТЕПЛЭКО»

199155, г. Санкт-Петербург, Перевозная наб, д.13, лит.И пом.1-Н к.14  
+7 (812) 309-96-18, +7 (800) 333-05-35, mail@tepleko.ru  
www.tepleko.ru



**РосКедр - производитель кедровых бочек с 2003 года**

Кедровая мини-парная Роскедр - это компактная, удобная и доступная альтернатива обычной бане, которая может быть установлена в квартире, загородном доме и других помещениях. Фитобочка герметична, занимает не более 1 м², потребляет менее 2 кВт/ч.

 [roskedr.ru](http://roskedr.ru)  8 800 555 27 07




ДЛЯ ЗАМЕТОК \_\_\_\_\_

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing. There are no margins, text, or other markings on the page.



# ТЕПЛЕКО



[www.tepleko.ru](http://www.tepleko.ru)

8 800 333 05 35